

BEDIENUNGSANLEITUNG **infranOMIC** INFRAROT- HEIZELEMENT

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben mit dem **infranOMIC** - System als Heizelement ein Hightech-Produkt erworben. Sein ökonomischer und ökologischer Aufbau wird Ihnen sehr lange ungetrübte Freude und praktischen Nutzen bei Beachtung nachfolgender Hinweise und Richtlinien bereiten. Die Einhaltung dieser Regeln ist unbedingte Voraussetzung für eine evtl. Garantie-Inanspruchnahme.

Jeder Glasheizkörper (Infrarotheizstrahler) ist mit einem Netzkabel mit Stecker ausgerüstet.

Nach Endmontage an 230-Volt Steckdose anschließen.

Über einen optional erhältlichen Zwischenstecker kann ein Raumtemperaturregler betrieben werden. Dies gilt auch für den Einsatz einer Zeitschaltuhr.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es passieren, dass sich zuerst die kalten Körper (Möbel, Wände, Decken und Böden) erwärmen müssen.

Wenn Sie nicht sofort das wohlig warme Gefühl bekommen, lassen Sie den Wärmestrahler über eine längere Zeit durchlaufen. Sobald die festen Körper erwärmt sind, wird sich die angenehme Wärme im Raum verteilen, und Sie werden die Laufzeit des Wärmestrahlers auf ein Minimum reduzieren können.

Vor der ersten Inbetriebnahme:

Zwingend notwendig ist es, die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise vollständig zu lesen.

Überprüfung der Netzspannung: die Spannungsangabe muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Inbetriebnahme:

Wandheizelement mit den mitgelieferten Befestigungselementen und montierten Befestigungs- bzw. Abstandsbügeln nach Montageanleitung anbringen. Gerätestecker an Netz anschließen (230 Volt).

Das Gerät besitzt einen Sicherheitsschalter der bei unsachgemäßen Gebrauch d.h. bei einer produzierten Übertemperatur des Elements (zustellen, abdecken) des Heizelements abschaltet.

Durch Ziehen des Netzsteckers und nach einer Wartezeit von ca. 10 – 15 min aktiviert sich der Theroschalter von selbst und das Gerät ist wieder betriebsbereit.

Vorausgesetzt alle zusätzlichen Abdeckungen sind entfernt.

Sicherheitshinweise:

- Gerät nur an 230 Volt Wechselstrom anschließen.
- Während des Betriebes muss der Netzstecker immer frei zugänglich sein. Mindestabstand nach vorne zu anderen Gegenständen 50 cm, nach oben 10 cm und seitlich 50 cm.
- Heizfläche nicht beschädigen.
- Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten lassen.
- Das Wandheizelement nie unmittelbar unterhalb von Wandsteckdosen anbringen.
- Nicht in die Nähe einer Dusche, Wanne oder Schwimmbecken montieren.
- **Im Falle einer Montage in Nassräumen ist die Installation immer durch einen Fachbetrieb und nach VDE 0100 Teil 701, 702 und 703 durchzuführen.**
- **In öffentlich zugänglichen Räumen ist die VDE 0108 einzuhalten.**
- **Wandheizelement nicht im Freien betreiben, ebenso nicht in Wasser tauchen oder Spritzwasser aussetzen.**
- Vor dem Reinigen des Wandheizelementes unbedingt Netzstecker ziehen.
- Nur mit Staubtuch oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
- **ACHTUNG** Stauwärme: Keine Gegenstände gegen, auf oder an das Wandheizelement legen.
- In keinem Fall Reparaturen am Netzkabel bzw. Wandelement selbst durchführen. Wandheizelement in diesem Fall zurück an den Hersteller senden.